

Inmovilizador del motor

Hoja de datos



Descripción general

El inmovilizador de motor Samsara permite a los administradores de flota desactivar o activar de forma remota el movimiento de cualquier vehículo desde el panel de Samsara en caso de emergencia.

Cuando se instala y activa, el inmovilizador de motor activará y desactivará los circuitos eléctricos, lo que evita que el vehículo se mueva.

Con su diseño discreto y respuesta inmediata, el Inmovilizador de motor es ideal para prevenir el robo de vehículos, mejorar las tasas de recuperación y gestionar el movimiento de las unidades.

Destacados

- Impide que un vehículo se mueva con solo hacer clic desde el panel de Samsara.
- Oculta fácilmente la instalación de la vista con su acabado negro y tamaño pequeño.
- Funciona en todo tipo de condiciones gracias a un diseño robusto.

Requiere el Terminal Telemático Vehicular Samsara

Requiere licencia VG.

Requiere licencia EI.

Especificaciones

- **Desactivar y activar el vehículo desde la nube de Samsara:** con el dispositivo instalado en el vehículo, navega a la página de Vista General de la Flota dentro del panel de Samsara y haz clic en el vehículo que quieras desactivar.
- **Instalar en dos circuitos eléctricos:** el inmovilizador de motor tiene dos relevadores que se pueden instalar en dos sistemas eléctricos diferentes. Desde el panel de Samsara, los clientes pueden elegir el relevador para activar.
- **Detectar intentos de manipulación:** el hardware incluye un sensor de detección de manipulación que enviará una alerta al panel de Samsara cuando se intente desconectar el Terminal Telemático Vehicular.

Material	Policarbonato
Tamaño	50 mm x 50 mm x 28 mm
Peso	156 g
Longitud del cable USB	1 minuto
Longitud del cable de interrupción	1 minuto
Rango de temperatura	De -40 a 85 °C
Rango de voltaje de la línea de interrupción	12V a 24V
Voltaje de alimentación	12 a 24V
Cables de interrupción de relé	Hasta 8 Amps