

Privatsphäretaste

Datenblatt



ÜBERSICHT

Die Privatsphäretaste ist eine benutzerfreundliche Zusatzfunktion, die es den Fahrern ermöglicht, die Ortungs- und GPS-Verfolgung bei privaten Tätigkeiten aus- bzw. anzustellen. Wenn man die Taste betätigt, wird umgehend sämtliche Ortungsverfolgung des Fahrzeugs ausgestellt. Hierbei handelt es sich um eine Zusatzfunktion für das Fahrzeug-Gateway VG34.

HIGHLIGHTS

- Wenn die Privatsphäretaste betätigt wird, werden die GPS-Koordinaten des Fahrzeugs ausgestellt.
- Flotten mit VG34 können die Privatsphäretaste nutzen.
- Gesetzlich zulässige Alternative zum weit verbreiteten „Störgerät“, das GPS-Signale von Telematikgeräten stört (im VK gesetzlich unzulässig).

SPEZIFIKATIONEN

- **Verbesserte Benachrichtigung:** Kunden können die Taste betätigen, um die GPS-Verfolgung ihrer Fahrzeuge an- bzw. auszustellen. Das GPS wird nach Beendigung einer Fahrt oder Ausschalten des Fahrzeugmotors automatisch ausgestellt. Flottenmanager werden nicht benachrichtigt, wenn die Fahrer ihre Privatsphäretaste aktivieren/deaktivieren.
- **Beobachten:** Verfolgen Sie die Zeitspanne, in der die Privatsphäretaste während ihrer Betriebszeiten aktiviert war.
- **Einfach zugängliche Taste:** Kunden können aufgrund ihrer umfassenderen Größe einfach erkennen, ob die Privatsphäretaste aktiviert ist. Ein sichtbares LED-Licht zeigt den Fahrern an, dass sie aktiviert ist.

MATERIAL Polycarbonat

GRÖßE 50mm Diameter x 16mm Höhe

GEWICHT 78 g

KABELLÄNGE 2,3 m

TEMPERATURBEREICH -40 bis 85 °C

MATERIAL 3M VHB-Hochleistungsklebeband