

## Privatsphäretaste

### Datenblatt



### ÜBERBLICK

Die Privatsphäretaste ist ein einfaches, intuitives Zubehör, das es Fahrern ermöglicht, GPS und Ortungsverfolgung vorübergehend zu deaktivieren, wenn sie persönliche Aktivitäten durchführen. Beim Drücken der Taste wird die gesamte Ortungsverfolgung des Fahrzeugs sofort unterbrochen. Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit dem Fahrzeug-Gateway von Samsara konzipiert.

### HIGHLIGHTS

- Wenn die Privatsphäretaste ausgegraut oder ausgeschaltet ist, werden keine GPS-Koordinaten des Fahrzeugs mehr übertragen.
- Verfügbar für Fuhrparks, die mit Fahrzeug-Gateways ausgestattet sind.

### HARDWARE

**MATERIALIEN:** Polycarbonat

**GRÖSSE:** 50 mm Durchmesser x 16 mm Höhe

**GEWICHT:** 78 g **KABELLÄNGE:** 2,3 m

**TEMPERATURBEREICH:** -40 bis 85 °C

**BEFESTIGUNGSMATERIAL:** 3M VHB-Hochleistungsklebstoff

### SPEZIFIKATIONEN

#### **Datenschutz-Einstellung**

Fahrer können die Privatsphäretaste drücken, um das GPS-Tracking für ihr Fahrzeug zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Die GPS-Ortung kann so konfiguriert werden, dass sie automatisch wieder startet, wenn eine neue Fahrt beginnt oder der Fahrzeugmotor neu gestartet wird.

Fuhrparkmanager werden nicht benachrichtigt, wenn Fahrer den Privatsphärenmodus aktivieren oder deaktivieren.

#### **LED-Anzeige:**

Die Kontrollleuchte an der Privatsphäretaste zeigt den aktuellen GPS-Tracking-Status an.

- Wenn der Indikator leuchtet, ist das GPS-Tracking aktiv und die Standortdaten werden übertragen.
- Wenn der Indikator ausgegraut oder nicht leuchtend ist, ist die GPS-Verfolgung deaktiviert und die Ortsdaten werden nicht weitergegeben.

#### **Monitor:**

Der Bericht über die Privatsphäre-Sitzungen kann verwendet werden, um zu verfolgen, wie lange die Privatsphäretaste während der Dienstzeit der Fahrer aktiviert war, was Einblick in die Nutzung des Privatsphärenmodus bietet und die operative Transparenz sicherstellt.