


Antidémarrage

Fiche technique



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le dispositif antidémarrage de Samsara permet aux administrateurs de flotte d'activer ou de désactiver à distance l'allumage de tout véhicule à partir du tableau de bord Samsara en cas d'urgence.

Lorsqu'il est installé et activé, ce dispositif ne permet pas au moteur de démarrer, ce qui empêche le véhicule de se déplacer.

Grâce à sa conception discrète et à sa réactivité instantanée, ce dispositif est idéal pour prévenir le vol de véhicules, récupérer les biens volés et gérer l'accès aux véhicules.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Empêche le démarrage du moteur d'un véhicule d'un simple clic depuis le tableau de bord Samsara
- Grâce à sa finition noire et à sa petite taille, il peut être facilement dissimulé
- Grâce à sa conception robuste, fonctionne quelles que soient les conditions

SPÉCIFICATIONS

- **Activation et désactivation de l'allumage du véhicule à distance** : Une fois le dispositif installé dans le véhicule, accédez à la page « Aperçu de la flotte » du tableau de bord Samsara et cliquez sur le véhicule que vous souhaitez immobiliser. Cliquez sur l'icône des trois points, et sélectionnez Désactiver le véhicule. Pour le réactiver, cliquez sur Activer le véhicule.
- **Une installation simple et flexible** : Le dispositif antidémarrage est installé au cœur de la ligne de démarrage du véhicule et est alimenté par un port USB raccordé au Boîtier télématique Samsara. Chaque câble a une longueur d'un mètre pour faciliter son installation dans n'importe quel véhicule.

MATÉRIAUX Polycarbonate

DIMENSIONS 59 mm x 44 mm x 68,5 mm

POIDS 120 g

LONGUEUR DU CÂBLE USB 1 m

LONGUEUR DU CÂBLE D'INTERRUPTION 1 m

PLAGE DE TEMPÉRATURE -40 °C à 85 °C

GAMME DE TENSION DE LA LIGNE

D'INTERRUPTION 12 V à 24 V

ALIMENTATION USB 2.0 (5 V)