

Motor Startonderbreker

Data papier



Overzicht

Met de Samsara Engine Immobilizer kunnen wagenparkbeheerders in geval van nood de beweging van elk voertuig vanaf het Samsara-dashboard op afstand uitschakelen of inschakelen.

Indien geïnstalleerd en geactiveerd, zal de Engine Immobilizer elektrische circuits in- en uitschakelen, waardoor het voertuig niet kan bewegen.

Dankzij de real-time verbinding met de cloud en afstandsbediening is de Engine Immobilizer ideaal om voertuigdiefstal te voorkomen, herstelpercentages te verbeteren en de beweging van voertuigen te beheren.

Hoogtepunten

- Voorkom dat een voertuig beweegt met een klik vanaf het Samsara-dashboard.
- Verberg de installatie gemakkelijk aan het zicht dankzij de zwarte afwerking en het kleine formaat.
- Werkt onder alle soorten omstandigheden dankzij het robuuste ontwerp.

Vereist Samsara Vehicle Gateway
Vereist VG Licentie
Vereist EI Licentie

Specificaties

- **Schakel het voertuig uit en weer in via de Samsara Cloud:** Navigeer met het apparaat in het voertuig naar de pagina Vlootoverzicht in het Samsara-dashboard en klik op het voertuig dat u wilt uitschakelen.
- **Installatie op twee elektrische circuits:** de motorimmobilisator heeft twee relais die in twee verschillende elektrische systemen kunnen worden geïnstalleerd. Vanuit het Samsara-dashboard kunnen klanten het relais kiezen dat ze willen activeren.
- **Sabotagepogingen detecteren:** De hardware bevat een sabotagedetectiesensor die een waarschuwing naar het Samsara-dashboard stuurt wanneer er wordt geprobeerd de voertuiggateway los te koppelen.

Material	Polycarbonate
Size	50mm x 50mm x 28mm
Weight	156g
USB Cable Length	1m
Kabellengte startonderbreking	1m
Temperature Range	-40 to 85°C
Voltage startonderbreking	12V to 24V
Power Voltage	USB 2.0 (5V)

Opmerking: de hardware is ontworpen om op de startlijn te worden geïnstalleerd in overeenstemming met de instructies van Samsara.