

# Hub d'entrée auxiliaire

## Fiche de données



### APERÇU

Le hub d'entrées auxiliaires est un accessoire durable et facile à utiliser qui permet aux clients d'ajouter jusqu'à 8 lignes d'entrées numériques supplémentaires au boîtier télématique de véhicule Samsara. Il peut être facilement installé dans le port USB du boîtier télématique de véhicule.

Les 8 lignes peuvent être configurées dans le tableau de bord Samsara pour une grande variété d'entrées numériques. Ces lignes AUX supplémentaires fonctionnent de manière identique aux deux ports AUX natifs du boîtier télématique de véhicule Samsara.

### POINTS FORTS

- **8 ports auxiliaires supplémentaires** : Le hub d'entrées auxiliaires fournit 8 lignes d'entrée numériques supplémentaires, en plus des deux lignes d'entrée numériques natives sur le boîtier télématique de véhicule. Cela permet aux clients de suivre davantage de points de données de leurs véhicules. Une ligne GND commune supplémentaire est également incluse avec l'appareil.
- **Personnalisez les lignes d'entrée dans le tableau de bord Samsara** : La page des paramètres du véhicule Samsara permet aux utilisateurs de personnaliser jusqu'à 10 lignes AUX en fonction de leurs besoins, ce qui facilite le suivi d'une variété d'équipements sur toute la flotte.

### CARTOGRAPHIE DES FILS

Numéro de ligne AUX	Couleur de fil
1	N/A - Local au VG34
2	N/A - Local au VG34
3	Rouge
4	Jaune
5	Vert
6	Bleu
7	Brun
8	Orange
9	Gris
10	Mauve
GND	Noir

### SPÉCIFICATIONS DES MATÉRIELS

**MATÉRIELS** PVC-45P

**TAILLE DE L'ENCASTREMENT** 12,5 mm x 32 mm x 70 mm

**POIDS** 200 g

**LONGUEUR DU CÂBLE USB** 150 mm

**LONGUEUR DU CÂBLE DE LA LIGNE AUXILIAIRE** 150 mm

**Plage de température** -40 °C à 85 °C

**GAMME DE TENSION D'ENTRÉE DE LIGNE AUXILIAIRE** 0-30 V  
(< 12 V - Bas, >= 12 V - Haut)

**CALIBRE DU FIL DE LIGNE AUXILIAIRE** 22 AWG

**NOMBRE D'ENTRÉES NUMÉRIQUES** 8

**NOMBRE D'ENTRÉES ANALOGIQUES** 0