

# Hub d'entrée auxiliaire

## Fiche technique



### APERÇU

Le hub d'entrées auxiliaires est un accessoire durable et simple d'utilisation qui permet aux clients d'ajouter jusqu'à 8 lignes d'entrée numériques supplémentaires au boîtier télématique de véhicule Samsara. Il s'installe facilement sur le port USB du boîtier télématique de véhicule.

Les 8 lignes peuvent être configurées dans le tableau de bord Samsara pour une grande variété d'entrées numériques. Le fonctionnement de ces lignes AUX supplémentaires est identique à celui des deux ports AUX natifs du boîtier télématique de véhicule Samsara.

### POINTS FORTS

- **8 ports auxiliaires supplémentaires** : Le hub d'entrées auxiliaires fournit 8 lignes d'entrée numériques supplémentaires, en plus des deux lignes d'entrée numériques natives du boîtier télématique de véhicule. Les clients peuvent ainsi suivre davantage de points de données transmis par leurs véhicules. L'appareil comprend également une ligne de terre commune supplémentaire.
- **Personnalisez les lignes de saisie sur le tableau de bord Samsara** : La page des paramètres des véhicules Samsara permet aux utilisateurs de personnaliser jusqu'à 10 lignes AUX selon leurs besoins, facilitant ainsi le suivi d'une variété d'équipements sur l'ensemble d'une flotte.

### SCHÉMA DE CÂBLAGE

Numéro de ligne AUX	Couleur de fil
1	N/A - Local au VG34
2	N/A - Local au VG34
3	Rouge
4	Jaune
5	Vert
6	Bleu
7	Marron
8	Orange
9	Gris
10	Violet
GND	Noir

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

**MATÉRIAU** PVC-45P

**DIMENSIONS D'ENCASTREMENT** 12,5 mm x 32 mm x 70 mm

**POIDS** 200 g

**LONGUEUR DU CÂBLE USB** 150 mm

**LONGUEUR DU CÂBLE DE LIGNE AUX** 150 mm

**PLAGE DE TEMPÉRATURES** -40 °C à 85 °C

**PLAGE DE TENSIONS D'ENTRÉE DE LIGNE AUXILIAIRE** 0-30 V  
(< 12 V - Bas, >= 12 V - Haut)

**CALIBRE DU FIL DE LIGNE AUXILIAIRE** 22 AWG

**NOMBRE D'ENTRÉES NUMÉRIQUES** 8

**NOMBRE D'ENTRÉES ANALOGIQUES** 0