

Bouton vie privée

Fiche technique



PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Le bouton vie privée est un accessoire facile à utiliser, qui permet aux conducteurs d'activer ou de désactiver la géolocalisation et le suivi par signal GPS lorsque leurs déplacements ne concernent pas leurs activités professionnelles.

Appuyer sur le bouton désactive immédiatement tous les signaux de suivi émis par le véhicule. Cet accessoire est compatible avec le boîtier télématique VG34.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Une pression sur le bouton vie privée stoppe l'envoi des coordonnées GPS précises du véhicule.
- Le bouton vie privée est un accessoire proposé aux flottes équipées de boîtiers VG34.
- Le bouton est une solution légale pour remplacer les appareils « brouilleurs », qui empêchent l'émission des signaux GPS des boîtiers télématiques.

Boîtier télématique VG34 Samsara et licence requis (vendus séparément).

Nécessite un VG Samsara. Logiciel inclus dans la licence pour boîtier télématique VG Samsara et la licence pour caméra CM Samsara, vendus séparément.

CARACTÉRISTIQUES

- **Préoccupations de confidentialité** : le client peut appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver la géolocalisation de son véhicule. Le suivi GPS est désactivé automatiquement à la fin de chaque trajet ou lorsque le moteur du véhicule est mis à l'arrêt. Les gestionnaires de flotte ne reçoivent pas d'alerte quand les conducteurs activent/désactivent le mode vie privée.
- **Surveillance** : suivre pendant combien de temps le mode vie privée reste activé pendant les heures de service des conducteurs.
- **Facile d'accès** : le bouton vie privée est largement dimensionné, le client peut donc facilement voir s'il est enfoncé ou non. En outre, une diode s'allume pour indiquer au conducteur que la géolocalisation est désactivée.

MATÉRIAU Polycarbonate

DIMENSIONS 50mm (diamètre) x 16mm (hauteur)

POIDS 78 g

LONGUEUR DU CÂBLE 2,3 m

PLAGE DE TEMPÉRATURE -40 à 85°C

MATÉRIEL DE FIXATION Adhésif 3M VHB ultra résistant